

Dräger FPS-COM Kommunikasjonssystem

Dräger FPS-COM er den første fullt integrerte maskekommunikasjonssystemet og er spesielt utviklet for profesjonell bruk innenfor alle områder i brannvesnet og beredskap. Moduldesignet til dette produktet sikrer fleksibel tilpasning for ulike krav.



Dräger FPS-COM karakteriseres av dens gode stemmekvalitet og tilbyr muligheten for perfekt kommunikasjon i ulike forhold der det brukes åndedretts beskyttelse. Den samsvarer med de høye kravene for klassifikasjonene: ATEX / IEC Ex, samt EN 136 og EN 137.

Basert på modulkonseptet kan de tekniske aspektene ved systemet velges fritt: Dette betyr at kommunikasjonssystemet kan tilpasses fullstendig for å passe til de ulike kravene.

Det er tre produktversjoner av Dräger FPS-COM-systemet:

Versjon 1:

- Dräger FPS-VA: Systemet med stemmeforsterker (muliggjør kommunikasjon med direkte omgivelser uten radiolinje).

Versjon 2:

- Dräger FPS-COM: Grunnleggende radio-kommunikasjonssystem.
a) med integrert trykk-for-å-snakke-knapp (PTT – Trykk-for-å-snakke-modul) for radio enheter, modellene Motorola Waris og Jedi.
b) med PTT-kabel og nexuskontakt som standard. I kombinasjon med den eksterne Dräger Savox trykk-for-å-snakke-knappen

(PTT) C-C400 eller C-C500 kan denne versjonen brukes sammen med en stor variasjon digitale og analoge radioenheter.

Versjon 3:

- Dräger FPS-COM-VA: radiokommunikasjonssystemet med stemmeforsterker.
a) med integrert trykk-for-å-snakke-knapp (PTT – Trykk-for-å-snakke-modul) for radio enheter, modellene Motorola Waris og Jedi.
b) med PTT-kabel og nexuskontakt som standard. I kombinasjon med den eksterne Dräger Savox trykk-for-å-snakke-knappen (PTT) C-C400 eller C-C500 kan denne versjonen brukes sammen med en stor variasjon digitale og analoge radioenheter.

Dräger FPS-COM er tilgjengelig for alle Dräger FPS 7000-versjonene (ESA, PE, RA, P) og kan enkelt ettermonteres på eksisterende Dräger FPS 7000-masker.


Den enkle monteringen eller demonteringen gir uproblematisk rengjøring og desinfisering. Strømtilførsel via standardbatterier, typen AAA.

Dräger FPS-COM – enda et kvalitetsprodukt fra Dräger.



Dräger FPS-COM-enhet

TEKNISKE DATA

Vekt	Avhengig av versjonen, 250 - 320 gr (uten batteri)	
Godkjenninger	ATEX  II 1 GD, Ex ia IIC Ga, T4 (-30°C < Ta < +60°C), T5 (-30°C < Ta < +40°C), Ex i a D20 Da, T 130°C (-30°C < Ta < + 60°C), T 95°C (-30°C < Ta < + 40°C), IEC Ex, EN 136 klasse 3, EN 137	
Batteri	Typer: AAA, Varta High Energy, Varta, industriell type 4003 - LR03 Duracell PLUS eller Duracell PROCELL (eksklusivt, p.g.a. ATEX)	
	Brukstid: opp til 15 til 20 timer (avhengig av prosentdelen med snakk og standby-tid)	

BESTILLINGSINFORMASJON**Dräger FPS-COM**

Leveres i komplett sett:

- Valgt versjon (uten maske)
- elektronisk snakkediafragma inkl. festering
- 2x AAA-batterier

Oppgi alltid maskekoblingen ved bestilling (RA, PE, ESA eller P).

Reservedeler

Membrand, elektronisk	R 56 643
Festering	R 55 746
Batteri AAA Mikro	R 56 812
Deksel Dräger FPS-COM	R 56 847

Spør etter reservedelslisten til Dräger FPS-COM E 1412.955 ved bestilling av reservedeler

	COM	VA	Standard PTT-kabel	Kabel for Motorola Waris	Kabel for Motorola Jedi	Deksel
Dräger FPS VA		•				•
Dräger FPS-COM	•		•			
Dräger FPS-COM-VA	•	•	•			
Dräger FPS-COM-PTT (Wa)	•			•		
Dräger FPS-COM-PTT (Je)	•				•	
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Wa)	•	•		•		
Dräger FPS-COM-VA-PTT (Je)	•	•			•	

VA = Stemmeforsterker, COM = Radioenhet, PTT = integrert trykk-for-å-snakke,

Wa = Kobling for Motorola Waris radioenheter, Je = Kobling for Motorola Jedi radioenheter

Dräger Safety AG & Co. KGaA

Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080

www.draeger.com

NORGE

Dräger Safety Norge AS
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo
Tel +47 414 02 400
Fax +47 22 64 31 99

www.draeger.no

SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 D
43330 Partille
Tel +46 31 34 09 090
Fax +46 31 34 09 099
www.draeger.se

DATTERSELSKAPER**DANMARK**

Dräger Safety Danmark A/S
Generatovej 6 B
2730 Herlev
Tel +45 4450 0000
Fax +45 4450 0001
www.draeger.dk